

**1**

# Elektrotherm 4-Kanal-Umluftheizung Montage- und Betriebsanleitung

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

wir gratulieren Ihnen für die Wahl dieses Heizgerätes für Hobbygewächshäuser. Sie haben eine sehr gute Wahl getroffen.

Mit elektrischer Energie heizen bedeutet größtmögliche Sicherheit für Ihre Gesundheit und das Gewächshaus.

Die Vorteile dieses Heizgerätes sind unten beschrieben.

Das Wirkprinzip ist in dem Bild dargestellt. Bitte lesen Sie diese Anleitung genau durch und bewahren Sie sie auf.



- 1 = Elektrotherm 4-Kanal-Umluftheizung
- 2 = Befestigungsleisten einstellbar in Höhe und Breite
- 3 = Befestigung mit Nutenschrauben am Wandsparren
- 4 = Luftrückströme = sanft und mild münden seitlich ein
- 5 = Warmluftströme - am Austritt aufgeheizt
- 6 = Bei Wandsparren in der Hausmitte erfolgt die Befestigung wie auf Seite 4 beschrieben

Auf folgende EU-Vorschrift müssen wir Sie hinweisen. Nach dem Ende der Produktlaufzeit ist dieses Produkt nicht als normaler Hausabfall zu behandeln, sondern es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Durch diesen Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder vom Verkäufer dieses Produktes.

## Die Elektrotherm 4-Kanal-Umluftheizung

ist eine automatische, problemlose Hobbygewächshausheizung mit Temperaturregelung, beachtlicher Energieeinsparung und höchstem Sicherheitsstandard.

**NEU 10% höhere Nennheizleistung 2200 Watt**

## 50% längere Gartenfreude mit geringem Energieverbrauch

In Mitteleuropa sind nur 6 Monate des Jahres ohne Nachtfrost.

Mit dieser Heizung können Sie zusätzlich viele Wochen Gartenfreude gewinnen und genießen. Und es kostet wenig.

## Optimale Wärmeverteilung durch zwei Strömungskreise

Zwei Strömungskreise bewegen die Raumluft horizontal in Bodennähe.

Die aufgeheizte Luft strömt in der Hausmitte entlang dem Mittelgang aus.

Dabei vermischt sie sich mit der Raumluft.

So kühlt sie auf pflanzenverträgliche Temperatur ab. Erst die Rückströmung wird über die Pflanzen geleitet.

## Kapillarrohrthermostat für präzise Temperaturregelung

Mit diesem speziellen Temperaturregler können Sie die gewünschte Temperatur von  $-35^{\circ}\text{C}$  bis  $+40^{\circ}\text{C}$  einstellen.

Er arbeitet präzise.

Er verrostet nicht in der Gewächshausatmosphäre, wie die üblichen Bimetallregler.

Er behält seine Regelgüte über lange Zeit.

## Energie sparen

### Heizen knapp über $0^{\circ}\text{C}$ spart Energiekosten

Übliche Heizlüfter sind mit einer Frostschutztemperatur von  $5^{\circ}\text{C}$  plus/minus Schalttoleranz ausgestattet.

Dadurch ist in vielen Fällen nur eine Mindesttemperatur von deutlich über  $5^{\circ}\text{C}$  realisierbar.

Die 3-Kanal-Umluftheizung kann auf knapp über  $0^{\circ}\text{C}$  eingestellt werden und spart dadurch viel Energie.

## Großer Kundennutzen

Bequemer Betrieb, Vollautomatik

Neue Idee mit bewährter Technik

Beträchtliche Heizkosteneinsparung

Temperatureinstellung bis  $0^{\circ}\text{C}$  möglich

Lange Lebensdauer + Spritzwassergeschützt

Nennheizleistung = 2200 Watt

Nennventilatorleistung = 40 Watt

Lüfterleistung: ca.  $100\text{m}^3$  pro Stunde

## Ausblasrohre flexibel und verlängerbar

An die Anschlussstutzen des Heizgerätes können beliebig lange Ausblasrohre (Alu-Flexrohre - Anschlussdurchmesser = 80 mm) angeschlossen werden. Warmluft bis in die äußersten Ecken. Luftstromsteuerung durch flexible Rohre. Nicht im Lieferumfang!

# 2

## Wichtige Hinweise zur Sicherheit

**1** Vor der Inbetriebnahme der Umluftheizung alle Anweisungen durchlesen und beachten.

**2** Das Gerät nur an einer einphasigen Steckdose anschließen. Siehe Typschild: Netzspannung 230 Volt.

**3** Dieses Gerät entspricht den Vorschriften der elektromagnetischen Verträglichkeit EN 55104/95 (Rundfunk- und Fernsehgeräte).

**4** Brennbare Gegenstände mindestens 100 cm vom Heizgerät entfernt halten.

**5** Das Heizgerät nicht zudecken, da sonst Brandgefahr besteht.

**6** Die Zuleitung darf das Heizgerät nicht berühren.

**7** Berühren Sie nicht das Ausblasblech. Bei Heizbetrieb besteht Verbrennungsgefahr. Achten Sie darauf, dass die aufgeheizte Luft ohne Behinderung austreten kann.

**8** Kindern ist die Benutzung von Elektrogeräten nur unter Aufsicht zu gestatten.

**9** Das Heizgerät nicht in feuer- oder explosionsgefährdeten Räumen verwenden.

**10** Das Heizgerät ist spritzwassergeschützt und darf nur in Gewächshäusern verwendet werden. Vorsicht! Verhindern Sie unbedingt, dass Wasser (zum Beispiel beim Gießen mit dem Schlauch, oder mit der Gießkanne) auf oder in das Heizgerät gelangt. Fahrlässigkeit dieser Art würde Gefahr für Leib und Leben bedeuten. Das Heizgerät könnte beschädigt werden.

**11** Das Heizgerät kann mit dem Thermostat nicht ausgeschaltet werden. Das bedeutet: Es kann damit nicht von Netz getrennt werden. Das Heizgerät kann nur vom Netz getrennt werden, wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wird. Beim Ziehen des Netzsteckers nicht an der Leitung ziehen. Wenn die Heizung nicht benötigt wird, immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

**12** Vor jeder Benutzung des Heizgerätes das Netzkabel auf Beschädigung überprüfen. Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Heizgerät nicht in Betrieb genommen werden.

**13** Das Heizgerät darf nur von einem anerkannten Fachmann der Elektrotechnik installiert oder repariert werden. Vor Inbetriebnahme ist immer eine Überprüfung durchzuführen. Diese darf nur eine Fachfirma der Elektrotechnik oder ein anerkannter Fachmann der Elektrotechnik durchführen.

**14** Die Installation der gesamten elektrischen Einrichtung des Gewächshauses muss den Vorschriften für Feuchträume entsprechen. Alle Vorschriften des Gesetzes und Ihres Versorgungsunternehmens für elektrische Energie, müssen eingehalten werden. Ein Fachmann muss die Anlage vor Inbetriebnahme überprüfen.

**15** Das Heizgerät sauber halten. Besonders, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.

**16** Vor jeder Arbeit an dem Heizgerät oder in dem Heizgerät: Netzstecker aus Steckdose ziehen!!

**17** Das Heizgerät nur in senkrechter Position benutzen.

**18** Nach ordnungsgemäßer Montage, wie in dieser Anleitung beschrieben, gilt das Folgende: Das Heizgerät lässt sich nicht mehr abnehmen, außer mit Werkzeug, Gewalt oder Kenntnis der Demontagetechnik.

### Technische Daten

<b>Thermostat Einstellbereich:</b>	<b>-35°C bis +40°C</b>
<b>Schutzklasse:</b>	<b>Schutzisoliert</b>
<b>Schutzart:</b>	<b>Spritzwassergeschützt</b>

<b>Nennspannung:</b>	<b>230 Volt~</b>
<b>Nennheizleistung:</b>	<b>2200 Watt</b>
<b>Nennlüfterleistung:</b>	<b>40 Watt</b>

### Reinigung

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose bevor Sie reinigen.  
Reinigen Sie mit einem Staubsauger die Lufteintritts- und Austrittsöffnungen.  
Beseitigen Sie Staub und Schmutz.  
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch oder einem Pinsel.  
Kein Wasser verwenden.

### Schutz vor Überhitzung

Ein zusätzlicher Sicherheits-Temperatur-Schaltautomat schützt das Heizgerät vor Überhitzung. Wenn dieser Automat das Heizgerät ausschaltet, erlischt die Betriebsleuchte. Wenn das der Fall ist, müssen Sie die Ursache für die Überhitzung suchen und beseitigen.  
Nach einer Abkühlphase von ca. 15 Minuten ist das Heizgerät wieder betriebsbereit.  
Denken Sie daran: Vor jeder Arbeit an dem Heizgerät Netzstecker ziehen.

### Erreichbarer Temperaturunterschied zwischen Außen- und Innentemperatur

Der Thermostat kann auf +40°C eingestellt werden.

Das bedeutet **nicht**, dass die Temperatur im Gewächshaus auch diesen hohen Wert erreicht. Die Temperatur, welche sich im Gewächshaus höchstens einstellt, hängt von vielen Einflussfaktoren ab. Auf Seite 9 dieser Anleitung finden Sie ein Schema. Damit können Sie die Temperaturdifferenz ungefähr abschätzen.

# 3

## Montageanleitung zur Befestigung an zwei Wandsparrn in der Hausmitte

Sehr geehrter Kunde, bitte betrachten Sie die Zeichnungen, wodurch der Aufbau der Anlage grundsätzlich verständlich wird. Eine zweckmäßige Montagefolge schlagen wir wie folgt vor.

1. Schrauben Sie die Befestigungsleiste (2) mit den Befestigungsleisten mit Langlöchern (2a) zusammen. Die äußeren Langlöcher müssen auf den Abstand der Wandsparrn eingestellt werden. Achten Sie darauf, daß die Anordnung einigermaßen mittig ist.

2. Befestigen Sie mit den Blechschrauben (7) den T-Träger (11) an der Befestigungsleiste (2). Bohrungen sind schon vorbereitet.


3. Schrauben Sie die kpl. Befestigungsleiste an die Wandsparrn des Hauses. Die Höhe vom Boden legen Sie nach Ihren Bedürfnissen fest. Grundsätzlich gilt: Nicht zu hoch.

4. Hängen Sie die Heizung auf die Zungen (11) des T-Trägers und schnappen Sie das untere Ende in die Öffnung der Heizung.

5. Richten Sie die Heizung senkrecht aus und fixieren Sie die Befestigungsleiste an den Wandsparrn. Sollte die Heizung, von der Seite betrachtet, nicht exakt senkrecht hängen, ist das kein Problem.

6. Alu-Flexrohre können bei Bedarf nachbestellt werden. Stecken Sie sie an die Ausblasstutzen. Mit Schlauchbindern befestigen.

### Einzelheit X



Wandsparrn

Aufhänger

11

1

- 1 = Elektrotherm-Gewächshausheizung
- 2 = Befestigungsleisten
- 2a = Befestigungsleisten, mit Langlöchern
- 3 = Nutenschrauben
- 4 = Beilagscheibe d=6,4
- 5 = Sechskantmutter M6
- 6 = Zylinderschraube M6
- 7 = Blechschraube d=4,2
- 9 = Zahnscheibe d=6,4
- 11 = T-Träger mit Zungen

# 4

## Montageanleitung zur Befestigung an Wandsparren in der Hausmitte



Sehr geehrter Kunde, bitte betrachten Sie die Zeichnungen, wodurch der Aufbau der Anlage grundsätzlich verständlich wird. Eine zweckmäßige Montagefolge schlagen wir wie folgt vor.

1. Sie brauchen von allen mitgelieferten Beschlägen nur den T-Träger (6) und die Schrauben (3,4,5) laut unten stehender Stückliste.

2. Schrauben Sie den T-Träger (6) an den Wandsparren. Die Höhe vom Boden bestimmen Sie selbst. Nicht zu tief.

3. Hängen Sie die Heizung auf die Zungen (6) des T-Trägers.

Das angedeutete Alu-Flexrohr gehört nicht zum Lieferumfang. Sollten Sie nach dem Probetrieb der Heizung der Meinung sein, dass zur besseren Wärmeverteilung Ausblasrohre zweckmäßig sind, können Sie diese als Sonderzubehör nachbestellen. Die Rohre können beliebig lang sein und werden auf den Boden gelegt.



# Bedienung des Gerätes

5

## Wahlschalter für Umluftbetrieb:

Schalter an der linken Seite des Heizgerätes:

Schalter nach **oben** bedeutet, dass der ständige Umluftbetrieb eingeschaltet ist.


In Verbindung mit dem oberen Einstellknopf an der rechten Seite des Gerätes - siehe Bild unten - ergeben sich Schaltzustände, deren praktische Auswirkungen unten erklärt werden.

Während der Heizperiode sollte der Ventilator ständig laufen, auch dann, wenn zwischendurch ein paar wärmere Tage sind. Die gleichmäßigere Luftverteilung (=Wärmeverteilung) ist immer ein Vorteil. Dieser Vorteil kostet sehr wenig (0,96 kWh pro Tag). Diese Schaltungs- und Betriebsart empfehlen wir.

Schalter nach **unten** bedeutet, dass der ständige Umluftbetrieb **ausgeschaltet** ist. (Sogenannte Sparschaltung)

Sparschaltung bedeutet, dass der Ventilator (= Umluft) nur läuft, wenn sich thermostatgesteuert die Heizung einschaltet. Wenn sich die Heizung ausschaltet, schaltet sich auch der Ventilator aus.

Die beschriebene "Sparschaltung" kann zwar ein wenig Energie sparen, weil der Ventilator nicht ständig läuft, hat aber auch Nachteile, die man bedenken sollte:  
*Längere Zeit "stehende" Luft begünstigt die Schimmelbildung. Besonders an ungünstigen Stellen (Wandbereich und Ecken) kommt es zu ungleichmäßigen Temperaturverteilungen. Die warme Luft steigt in den Dachbereich auf und unten sammelt sich die relativ kältere Luft (ungünstige Luftschichtung). Ob unter dem Strich "gespart" wird, ist sehr fraglich.*



## Funktionsbeschreibung

Oberer Einstellknopf

Stellung ganz links (Symbol **O**) bedeutet, dass die Anlage komplett ausgeschaltet ist - keine Ventilation (Umluft) und keine Heizung. Sie ist jedoch nach wie vor am Netz, solange der Netzstecker eingesteckt ist. Wenn die Anlage längere Zeit nicht benutzt wird, muss der Netzstecker gezogen werden.

Stellung halb links (Ventilatorsymbol) bedeutet, dass der Ventilator ständig läuft, jedoch kein Heizbetrieb erfolgt. Die Luft wird nur bewegt, jedoch nicht aufgeheizt. Auch wenn die Temperatur unter den am Thermostat eingestellten Wert fällt, wird nicht geheizt.


Stellung halb rechts (Symbol ein Strich) bedeutet, dass der Ventilator ständig (oder in Sparschaltung) läuft und dass mit 1400 Watt thermostatgesteuert geheizt wird.

Stellung rechts (Symbol zwei Striche) bedeutet, dass der Ventilator ständig (oder in Sparschaltung) läuft und dass mit voller Heizleistung thermostatgesteuert geheizt wird.

### Hinweise für die Verwendung der beiden Leistungsstufen - halb rechte und rechte Stellung

Theoretisch ist mit der Verwendung der Teil-Heizleistung keine Energieeinsparung verbunden.

Um eine bestimmte Energie in das Gewächshaus zu bringen, muss bei halber Leistung die Heizung doppelt so lange eingeschaltet sein wie bei dem Betrieb mit voller Leistung.



Ein möglicher Vorteil besteht bei Verwendung der Teil-Heizleistung (1400 W) insofern, als die aufgeheizte Luft aus dem Gerät nicht so heiß austritt. In der Nähe stehende Pflanzen bekommen so einen mäßig warmen Luftstrom ab. Bei Heizbetrieb mit voller Leistung tritt die aufgeheizte Luft mit über 100°C aus. Sie kühlt jedoch rasch auf pflanzenverträgliche Temperatur ab. Ein weiterer möglicher Vorteil der Teil-Heizleistung besteht darin, dass die mäßig heiß austretende Luft nicht so schnell in den Dachraum aufsteigt.

**Ein möglicher (gefährlicher) Nachteil der Teil-Heizleistung besteht dann, wenn z.B. ein starker Kälteeinbruch erfolgt und die Heizung nicht rechtzeitig auf volle Leistung umgeschaltet wurde.**

Es gibt keine objektiven Untersuchungen über das Gewicht der Vor- und Nachteile. Entscheiden Sie selbst.

## Funktionsbeschreibung

Thermostat-Einstellknopf

6

### Einstellen der Temperatur

Der Thermostat kann zwischen minus 35°C und plus 40°C eingestellt werden.

Im Bild rechts sehen Sie die Stellung des Einstellknopfes, welche der Temperatur 0°C entspricht. Diese Null-Stellung ist die theoretische Null-Stellung. In der Praxis können sich leichte Verschiebungen ergeben. Die genaue Null-Stellung muss durch Testlauf ermittelt werden (siehe weiter unten – Bestimmung der Skala).

Wenn sich der Einstellknopf in der oberen Endstellung (Rechtsdrehung = im Uhrzeigersinn) befindet, ist die Temperatur +40°C eingestellt. Die entgegen gesetzte Endstellung entspricht -35°C. Diese Temperaturen sind für den praktischen Heizbetrieb uninteressant. Wir zeigen sie nur, um die Endstellungen des Thermostates zu veranschaulichen.

Zwischen den Grenzwerten müssen Sie die genaue Bestimmung der Skalierung selbst durchführen.

Das ist notwendig, da jedes Gewächshaus anders ist.

Es ist jedoch auch sehr einfach, wenn Sie die Beschreibung beachten.

### Die angegebenen Temperaturen sind also nur grobe Orientierungen.

Für den praktischen Heizbetrieb im Gewächshaus sind Temperaturen über 10°C die Ausnahme. Beschränken Sie sich auf den von Ihnen gewünschten Temperaturbereich.


Besorgen Sie sich zwei Thermometer. Hängen Sie sie an den vermeintlich kältesten Stellen im Haus auf, z.B. gegenüber dem Heizgerät (Türseite). Temperaturmessung ist für die Bestimmung der Temperaturskala notwendig.

### Gehen Sie zur Bestimmung der Skala wie folgt vor:

**1** Warten Sie, bis die Sonne nicht scheint und die Außentemperatur unter +10°C beträgt (z.B. am Abend oder bei starker Bewölkung).

Drehen Sie den Thermostat-Einstellknopf in eine Stellung etwa dort, wo in obiger Zeichnung +10° steht.

**2** Lassen Sie das Heizgerät so lange heizen, bis sich eine konstante Temperatur im Gewächshaus eingestellt hat. Diese Temperatur schreiben Sie mit einem wasserfesten Schreibstift an den Rand des Blechgehäuses. Etwa so, wie die Skizze zeigt.



**3** Diese Vorgehensweise wiederholen Sie mit wenigen weiteren Stellungen zwischen 0°C und 10°C. Die Außentemperatur muss niedriger sein als die einzustellende Temperatur.

Den genauen 0°C-Punkt können Sie also nur finden, wenn die Außentemperatur unter 0°C ist.

**4** Es gibt Pflanzen, die Temperaturen unter 0°C vertragen.

Mit dem Spezialthermostat können Sie auch Temperaturen unter 0°C einstellen.


Energiekosten sparen = möglichst niedrige Temperatur einstellen.

Tägliche Kontrolle der Temperatur ist zweckmäßig.

Eine technische Störung kann nicht vollkommen ausgeschlossen werden.

Das kann Energie sparen oder Schaden an den Pflanzen vermeiden.

Das ist eine Vorsichtsmaßnahme, die wir empfehlen.



### Optimale Wärmeverteilung durch angepasste Ausblasrohre

Bei einer Heizanlage gibt es technische Daten, welche durch die Konstruktion des Gerätes gegeben sind. Diese sind unveränderlich. Andere technische Daten sind in gewissem Maß variabel und können von Ihnen beeinflusst werden. Das wichtigste technische Merkmal ist die Heizleistung. Sie ist mit 1400/2200 Watt gegeben und unveränderlich.

Eine andere technische Gegebenheit ist die Luftführung des Heizgerätes und deren Anpassung an das Gewächshaus.

Die Luftmenge, welche das Gerät in einer Stunde fördert, ist ziemlich konstant (100 m<sup>3</sup> pro Stunde).

Es ist jedoch sehr entscheidend, ob die Zirkulation der Luft sozusagen im Kurzschluss arbeitet oder ob der Raum des Gewächshauses großvolumig durchwärmt wird. Kleine Gewächshäuser benötigen keine Rohre.

Nachfolgend sind zwei Möglichkeiten beschrieben. Sie sollen Ihnen Ideen geben, eine möglichst gute Luftverteilung (= Wärmeverteilung) zu erzielen.

#### 1. Möglichkeit

Die heiße, ausgeblasene Luft wird eine gewisse Strecke weit ausgeworfen. Danach kehrt sie um und wird vom Heizgerät wieder eingesaugt (Zeichnung). Bei kleinen Gewächshäusern kann mit den 0,5 Meter langen Ausblasrohren eine ausreichende Verteilung der Luft (= Wärmeverteilung) erzielt werden.

#### 2. Möglichkeit

Bei längeren Gewächshäusern können die Ausblasrohre länger gestaltet werden. Inklusive Auswurfstrecke reichen sie bis an die Türwand.

Am Ende können die Rohre leicht nach außen gekrümmt werden.

So bekommen die Warmluftströme eine Orientierung in Richtung Pflanzbeete.

Die verlängerten Ausblasrohre liegen auf dem Boden.

Ob die Verlängerung der Ausblasrohre notwendig ist, sollte zunächst mit den kurzen Rohren geprüft werden.

Dazu brauchen Sie zwei Thermometer, die an den Stirnseiten des Gewächshauses positioniert sind. Wenn die Temperaturen deutlich verschieden sind, sollten Sie die Rohre verlängern.

#### Wärmedämmung

Eine Möglichkeit, die Wärmeentwicklung im Gewächshaus zu beeinflussen, ist die Wärmedämmung des Hauses.

Wenn Sie Ihre Gewächshaussaison verlängern wollen, sollten Sie sich über Möglichkeiten zur Wärmedämmung beraten lassen.


Als Stichwort sei hier nur die "Noppenfolie" genannt.

Falls Sie Kenntnisse in Regelungstechnik haben, dürften die folgenden Ausführungen für Sie weniger interessant sein. Allen anderen empfehlen wir, diese Seite zu lesen.

### Folgen Sie uns auf ein Gedankenexperiment - Heizung eines Kleingewächshauses

Das Diagramm zeigt, was passieren würde, wenn die Heizung **keinen Temperaturregler** hätte sondern von Hand ein- und ausgeschaltet würde.

Das Diagramm zeigt die Extremtemperaturen, die sich einstellen würden, wenn die Aktionen wie beschrieben ausgeführt würden - siehe Zeitabschnitte [1] bis [5].



Nun wiederholen wir das Experiment mit einer Heizung, welche **einen Temperaturregler aufweist**.


Als Regler dient genau der in Ihrer Heizung verwendete **Kapillarrohrregler**.

**Annahme:** Der Regler ist auf +5°C eingestellt

Das Schaltspiel des Reglers beträgt +/- 1°C. Dieses Schaltspiel ist durch die Bauart des Reglers gegeben.

Das Schaltspiel ist absichtlich so groß gewählt und im Vergleich mit ähnlichen Reglern sogar relativ klein.

Wenn das Schaltspiel noch kleiner oder sogar sehr klein wäre, würde der Regler entsprechend „nervös“ reagieren und alle paar Sekunden EIN und AUS schalten. Das würde ihn nach kurzer Zeit zerstören.



Der Regler lässt die eingestellte Temperatur um ca. 2°C schwanken.


Stellen Sie an Ihrem Gewächshaus-Heizgerät eine Temperatur ein, die Ihren Anforderungen entspricht. Kontrollieren Sie die niedrigste erreichte Temperatur durch mehrere Messungen an verschiedenen Stellen im Haus. Bleiben Sie so lange im Gewächshaus, bis die Heizung EIN schaltet und messen Sie genau dann die Temperatur. Sollte diese Temperatur zu gering sein, müssen Sie den Regler höher einstellen.



## Elektrotherm 4-Kanal-Umluftheizung

Mit Hilfe der nachfolgenden Angaben kann der erreichbare Temperaturunterschied zwischen Außen- und Innentemperatur im Gewächshaus überschlägig ermittelt werden.

### 1. Berechnen Sie die gesamte Glasfläche des Hauses.



	2 x Dachfläche	= 2 x L x S
plus	2 x Seitenfläche	= 2 x L x H
plus	2 x Stirnfläche	= 2 x B x H + B x h
ist gleich	Summe der Glasfläche in Quadratmeter [m <sup>2</sup> ]	


### 2. Bestimmen Sie den sogenannten k-Wert des Glases.

Material	k-Wert	Materialdicke [mm]
Hartglas klar oder genörpelt	6,9	3
Plexi-Flachglasplatte	5,2	3
Plexi- Stegdoppelplatte	4,0	6
Plexi- Stegdoppelplatte	3,6	10
Plexi- Stegdoppelplatte	3,1	16
Plexi-Doppelkammerplatte	2,5	16

Die Tabelle links gibt Ihnen eine Orientierung über gebräuchliche Materialien und Materialdicken.  
Zwischenwerte können bei Bedarf abgeschätzt werden.

### 3. Ermittlung des erreichbaren Temperaturunterschiedes mit dem Diagramm

**Beispiel:** Gewächshaus mit 30 m<sup>2</sup> Glasfläche  
Hartglas 3 mm dick / k-Wert = 6,9  
Elektrotherm-Gewächshausheizung 2000W



Durch die ständige Ventilation der Elektrotherm-Gewächshausheizung kann der Temperaturunterschied bis 20% höher angenommen werden. Wegen vieler Einflußfaktoren, die bei obiger Ermittlung nicht berücksichtigt werden (z.B.: Wind, Sonne, Undichtheit des Hauses, Spannungsschwankungen im Stromnetz, ungenauer k-Wert, etc.) handelt es sich bei dieser Ermittlung nur um eine grobe Abschätzung.

**Genauere Werte kann nur der Versuch erbringen.**

In Grenzfällen muß die Temperatur ständig überwacht werden, bis Sicherheit besteht.